

Meetinstructies raamhorren

Raamhor vast Voorzethor



Plaatsbepaling

Bij binnendraaiende ramen buiten monteren, bij buitendraaiende ramen binnen. De profielen zijn geëxtrudeerd uit aluminium, de hoekverbindingen in verstek. Een middenkader wordt toegepast vanaf 160 cm hoogte.

Maat nemen

Bij binnen/buitendraaiende ramen; dagmaten + minimaal 15 mm = op te geven eindmaat. Houd daarnaast rekening met voldoende ruimte (24 mm) voor de montagemiddelen.

Montage

De voorzethor wordt met montageclips gemonteerd. Deze clips worden op het kozijn geschroefd. De trekflap wordt ter plaatse gemonteerd. De clips zijn bij de RAL kleuren 9001/9010 crème, bij de overige kleuren zijn deze clips grijs.